

MS224 MS128 MS48S MS48C MS38S MS38C MS26C

- Dış Hat Alma** • 9 _____
- İç Hat Görüşmesi** • İç hat numarası. _____
- İşaretili Arama Yapma** • 7 9 0 + dış hat numarası _____
- Çağrı Aktarma/ Bilgi Alma** • +aktaracağınız numara, kapatın. Hatta geri dönmek için _____
- Dış Hat Tekrar Arama** • Dış hatta meşgul sesi alırken, # 6 0 _____
- Seçerek Dış Hat Alma** • 7 +dış hat erişim kodu. (Örneğin 7 0 1 01 erişim kodlu dış hattı alır.) _____
- Çağrı Yakalama** • 8 2 + çalan abonenin numarası. _____
- İç/Dış Hat Sıraya Girme** • Meşgul sesi alırken 8 1 İptali için: 8 1 _____
- Çağrı Yönlendirme** • 8 5 + bulunacağınız numara. İptali için: 8 5 , kapatın. _____
- Yanıtız Çağrı Yönlendirme** • 8 6 + bulunacağınız numara. İptali için: 8 6 , kapatın. _____
- Rahatsız Edilmeme** • 8 3 1 İptali için: 8 3 0 _____
- Meşgul Aboneyi Uyarma** • Meşgul sesi alırken, 1 , bekleyin. _____
- Araya Girme** • Meşgul sesi alırken, 0 , varsa arkanızdaki hattı aktarmadan geri dönmek için _____

- : Yetkili abone
- : Çatalaltı Düğmesine Kısa Süreli Basıp Birakma İşlemi

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU'NA BAKINIZ
İstanbul (0-212) 288 31 00 Ankara (0-312) 293 01 00 İzmir (0-232) 445 55 55
www.karel.com.tr e-mail: musteri.hizmetleri@karel.com.tr

MS224 MS128 MS48S MS48C MS38S MS38C MS26C

- Ortak Hafızadan Arama** • 5+(0 0-9 9) arası ortak hafıza numarası. _____
- Özel Hafızaya Numara Girme** • 8 4+(1-9) arası hafıza numarası, dış hat numarası, kapatın. _____
- Özel Hafızadan Arama** • 6+(1-9) arası hafıza numarası. _____
- Telefona Şifre Girme** • 8 3 6 + X X X (000-250 arası 3 rakamlı şifre). _____
- Telefonu Kilitleme** • 8 3 7 +şifreniz. + 1 İptal: 8 3 7 +şifreniz+ 0 _____
- Diyafon Görüşmesi** • 1 0 (6/18'den büyük kapasitelerde 1 1 0) _____
- Alarm** • 8 3 8 7 + uyarılmak istediğiniz saat (00-23) ve dakika (00-59). _____
- Çağrı Cihazı** • Aktiflemek için: 7 4 1 İptali için: 7 4 0 _____
- Otomatik Arama** • 7 7 0, Özel hafızadan otomatik aramak için 7 7 +(1-9) arası hafıza numarası. _____
- Anons** • 8 6 7 + iç hat numarası. Genel anons 8 6 6 _____
(sadece handsfree telefonlara)
- Hat Park Etme** • LT telefonlar ve (operatör için 3). Hattı geri almak için 4 _____
- Konferans** • İçhattıdahiletmek: 5, iç hat numarası, Dış hatta iken başka dış hattı dahil etmek: 4 (operatör için 3) ikinci hat ile görüşmeye geçin. 9 _____

- : Yetkili abone
- : Çatalaltı Düğmesine Kısa Süreli Basıp Birakma İşlemi

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU'NA BAKINIZ
İstanbul (0-212) 288 31 00 Ankara (0-312) 293 01 00 İzmir (0-232) 445 55 55
www.karel.com.tr e-mail: musteri.hizmetleri@karel.com.tr