

ALCATEL SANTRAL PROGRAMLARI

- AHİZEYİ AÇINCA POSTA KUTUSU OLUŞTURULMADI UYARISINI KAPATMAK

Voice Prossessing > aktivation > deaktif = iptal etme
Voice Prossessing > aktivation > aktif = Devreye alma

- DAHİLİ HATLARDA SÜRE KISITLAMASI YAPMAK

Trafik sharing baring de "Outgoing call duration class" a girilerek

1. Sütün şehiriçi
2. Sütün Şehirler arası
3. Sütün milletler arası

olacak şekilde 3 satırda 3 ayrı süre tanımlanır.

Abone özelliklerinde "baring" e girilerek "Outgoing call duration" da "Ocd class Level" de ayarlanmış olduğumuz 3 süre seçeneğinden bir tanesi seçilerek istenilen ayar yapılmış olur

NOT: Bu ayarın yapılabilmesi için santral versiyonunun 7.1 ve üstleri olması gereklidir

- DIŞ HAT GURUBUNDAN İSTENİLMEYEN ARAMAYI YASAKLAMA

- "Baring tabels" den istenilen yasaklama tablosu oluşturulur
- List of trunk grups ta grubun "Baring" ine oluşturulan baring tabels numarası girilir
- Dahilinin "Barin" gi ne bakılır
- "Baring matrix" de trunk grubun "baring" ine yazılan baring kodu ile dahilinin bairingin kesitiği alana ilk başta "baring table" da oluşturulan baring numarası yazılır.
- Bu şekilde yetkisi ne olanların bu hat üzerinden istenilmeyen aramaları yapması yasaklanır.

- DIŞ HATTI KİMLERİN KULLANABİLECEĞİNİN AYARLANMASI

- Trunk grup list de "Link chat" da "trafik sharing" e bir sharing numarası yazılır
- Dahili özelliklerinde baringde "trafik sharinge" bir sharing numarası tanımlanır
- Trafik sharing matrix te trunk gurup listte verilen sharing ile abone baringinde sharinge verilen numaranın kesitiği noktalar isteğe göre hat kullanılacaksa + Kullanılmayacaksa boş bırakılarak ayar yapılır

- DIŞ HAT EŞİT DAĞILIM

List of trunk grups > "cyclic" Eşit dağılım - "sequential" ilk boş hattı alma

- DIŞ HAT BAZINDA YETKİ VERME

List of acces - Link chat > Baring in içinde gece ve gündüz yetkisi verilir.

- DIŞ HAT DIŞ HAT BAĞLAMA

Trafik sharink baring - Joing > hepsini işaretle

List of acces de dış hattı "short line" yap "Buys tone detection" işaretle

Sistem miselancers da feature desing içinde Part2 de "transfer ext/ext" işaretle

Dahili özelliklerinde Featurede Part2 de "transfer to external" ı işaretle

- NUMARA CEVİRDİKTEN SONRA HEMEN BAĞLANMA

External lins - Protocols - Analog trunk - "modifey" e basılır - açılan pencerede değerler

0 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 2000 - 2000 - 2000 yapılır

Numbering de "end of dailing table" de tuşlanacak prefix ve tuş sayısı girilir

- **DEBUG LABELS**

ADSAAnsTim > 02 01 00 (01 hattın açılma süresi - 00 dışı mesajın başlama süresi)

DSa1DigTim > 02 01 00 (01 Mesaj bitikten sonra tuş bekleme süresi)

- **OTHER LABELS**

Tim Durati > 0C 00 50 00 0A 00 28 00

05 00

Buradaki 50 bazen karşı taraf kapatmadan telefonu kapatınca geri dönmelere sebep olabilir bu durumda 50 yerine 30 yapılmalıdır.

- **ALCATEL SANTRAL BEKLETME MÜZİĞİ ROBOT MÜZİĞİ**

Müzik özelliği 64 Kbps - 8 Bit - Mono - 8 Khz - CCTIALow

Robot yükleme > subscribers misc > preannouncement > mesaj numarası seçip yükle

Eski müziği silmeden müziği başka bir yere yüklemek sıkıntı çıkmaması için daha iyidir. Daha sonra faatures ten robot için yüklenen mesaj numarası robot yapılır ve iki müzikte kalmış olur

Robottan sonra bekleme müziği çalması için

other labels

tonprcmp

tonprgrp

tonprng 19

- **KONSOLDA HAT VERME TUŞU ATAMAK**

Tuş özelliklerine gir > Feature key > Trunk Allot > seçtikten sonra Baring Level den verilen hattın yetkisi belirlenir.

- **ARAYA GİRME**

Konsol Aradığı dahili meşgulse ekranda çıkan araya gir tuşuna basıp araya girer

Dahililer araya girmek için Features In Conversation > İntrusion tanımlanır

Dahilinin featuresinde Camp On Allowed ve Part 2 deki 3 Tane Join işaretlenir.

Bunlardan sonra araya girmek için meşgul sesi duyulunca Flash (tanımlanan Numara) tuşlanır.

- **MEŞGULDE OTOMATİK GERİ ARAMA**

Features İn Conversation da Calback tanımlanır Dahili keys inde Calback tuşu atanır dahilin Feature sinde Calbak işaretlenir.

Dahili meşgul sesini duyunca tanımlanan tumarayı tuşlayıp kapatır ve meşguliyet bittiğinde geri arama yapılmış olur

- **DAHİLİLERDE DIT DIT YERİNE MEŞGUL SESİNİN DUYULMASI**

Dahili özelliklerinde "camp on allowed" işaretliyse dit dit sesi duyulur ve dahiliye ikinci çağrı gelir,

Dahili özelliklerinden "camp on prodection" seçilirse meşgul sesi duyulur ve dahiliye meşgulde ikinci çağrı gelmez.

[İstanbul Santral Servisi](#)

[İstanbul Alcatel Santral Servisi](#)