

STAR 2 santrallerinde sesli yanıt modülü ana kart üstüne yerleştirilir ve bir veya iki kanallı olabilir. Başlangıçta tek kanal tanımlı olup iki kanal kullanılıyorsa 851062 programı ile ikinci robot kullanıma açılmalıdır.

### **ROBOT OPERATÖRÜN DEVREYE VERİLMESİ VE ÇIKARILMASI:**

Operatörden 7447 918 girildiğinde robot operatör devreye girer.

**NOT:** Robot operatörün cevaplayacağı harici hatlara 7447 93 H 3 programı ile, DISA özelliği verilmelidir.

Operatörden 7447 919 girildiğinde robot devreden çıkar ve harici hatların disa özelliği otomatik olarak iptal edilir.

**NOT:** Tekrar 918 kodu ile robotu devreye vermek istediğinizde 7447 93 H 3 programı ile harici hatları DISA özelliği vermeyi unutmayın.

### **MESAJ KAYDETME VE KAYDEDİLEN MESAJI DİNLEME:**

Robot devreye verme kodu (7447 918) tuşlandıktan sonra konsol telefonda aşağıdaki tabloda belirtilen program kodları ile ilgili mesajlar okunur.

KAYDETME KODU	MESAJ NO.	GİRİLECEK OLAN MESAJ İÇERİĞİ	MAKSİMUM SÜRE	MESAJ DİNLEME KODU
7447 85 10 01	1. MESAJ	..... iyi günler diler.	25 sn	7447 85 10 41
7447 85 10 02	2. MESAJ	Sizi operatöre bağlıyorum.	6 sn	7447 85 10 42
7447 85 10 03	3. MESAJ	Aradığımız numara meşgul.	3 sn	7447 85 10 43
7447 85 10 04	4. MESAJ	Aradığımız numara cevap vermiyor.	6 sn	7447 85 10 44
7447 85 10 05	5. MESAJ	Aradığımız numaraya bağlanıyorsunuz.	3 sn	7447 85 10 45
7447 85 10 06	6. MESAJ	Aradığımız numara yanlış	3 sn	7447 85 10 46
7447 85 10 07	7. MESAJ	Şu anda kapalıyız. Lütfen mesai saatlerinde arayın.	12 sn	7447 85 10 47

### **Örnek:**

7447 85 1001 Kodu girilir ve 4 sn ton sesi duyduktan sonra maksimum süresi 25 sn olan 1. mesaj girilir. Süre bitmeden telefon kapatılarak mesaj sonlandırılabilir.

Kaydedilen mesajı dinlemek için 7447 85 1041 tuşlayın.

7447 85 1002 Kodu girilir ve 4 sn ton sesi duyduktan sonra maksimum süresi 6 sn olan 2. mesaj girilir. Süre bitmeden telefon kapatılarak mesaj sonlandırılabilir.

## **GECE SERVİSİNDE ve İŞLETMENİN KAPALI OLDUĞU SAATLERDE ROBOT OPERATÖR KULLANIMI:**

### **a) Robot operatörün gece servisinde kullanılması programı:**

7447 85 10 72 (Başlangıç) Robot operatör gece servisinde devre dışı

7447 85 10 73 Robot operatör gece servisinde kullanılır.

### **b) Robot operatörün gece servisinde 7. mesajı okuması programı:**

7447 85 10 70 Robot operatör gece servisinde 7. mesajı okur.

7447 85 10 71 (Başlangıç) Robot operatör gece servisinde 7. mesajı okumaz.

### **c) 7. mesajın robot operatör tarafından herhangi bir zamanda okunması programı:**

7447913 Robot operatör 7. mesajı okur ve hattı çözer.

7447914 (Başlangıç) Robot operatör standart çalışır.

## **ROBOT OPERATÖRÜN TEK KUŞLA ABONELERİ ARAMA PROGRAMI**

7447 85 10 74 İlk on abone tek rakamla aranır.

7447 85 10 75 (Başlangıç) Aboneler kendi numaraları ile aranır.

Bu program girildiğinde ilk on abone (0, 11-19) sırasıyla 0, 1, ... 9 rakamı ile aranır.

## **ROBOT OPERATÖRLERİN DEVREYE VERİLMESİ VEYA ÇIKARTILMASI**

STAR2 santralında iki kanal robot operatör olup, başlangıçta sadece birinci devrededir. Robot operatörler aşağıdaki programla devreye verilir veya çıkartılır.

744785 10 5x Robot operatör devre dışı (x: operatör 1-2)

7447 85 10 6x Robot operatör devrede (x: operatör 1-2)

## **YOĞUN TRAFİK DURUMU:**

Robot operatör(ler) hizmet ederken başka harici çağrı gelirse bu çağrı doğrudan operatöre aktarılır.

## **ROBOT OPERATÖR TARAFINDAN ARANAMAZ ABONELERİN PROGRAMLANMASI:**

7447 99 aa 6 aranamaz abone

7447 99 aa 7 aranabilir abone