

YENI MX1 OFIS SISTEMININ KISA KOD ICERIKLERI


```
=====
```

ABONE OZELLIKLERI	KODU
=====	=====
OPERATOR ARAMA -----	0
DAHILI ARAMA -----	11-18,21-28,31-38,41-48
ARAYA GIRME -----	FLASH 0
DIS HAT ARAMA -----	9
DIS HAT SECME -----	71-78
SIFRELI DIS HATTA CIKIS -----	835 SIFRE (1994)
CAGRI PARK ETME -----	FLASH # VEYA FLASH 88
CAGRIYI PARKTAN ALMA -----	FLASH ##VEYA FLASH 888
TUTTAKI DIS HATTIN ALINMASI -----	F 7T VEYA 887T
DIS HATLAR DOLU IKEN SIRAYA GIRME -----	F # VEYA F 8
KAPI ACMA -----	10 VEYA 55
CAGRI TOPLAMA (DAHILI)-----	*1 VE ABONE VEYA 871ABONE
CAGRI TOPLAMA (HARICTEN) -----	** VEYA 878
BENI TAKIP ET PROG.(KENDI TEL.)-----	855 VE ABONE
BENI TAKIP ET IPTALI -----	8550
BENI TAKIP ET HEDEF ABONEDEN -----	858sifre (123)VE ABONE NC
BENI TAKIP ET HEDEF IPTALI -----	KENDI TELEFONUNDAN 8550
CEVAPSIZ CAGRI YON.(CFDNA)-----	856 VE ABONE NO
CEVAPSIZ CAGRI YON.IPTALI-----	8560
MESGULDE CAGRI YON.-----	857 VE ABONE NO
MESGULDE CAGRI YON.IPTALI-----	8570
TELEFONUN DIS ARAMAYA KAPANMASI-----	8371SSS (SSS=123)
TELEFONUN DIS ARAMAYA ACILMASI-----	8370SSS
KISISEL SIFRENIN DEGISTIRILMESI-----	836SSSYYY (Y=000-255)
KISISEL HAFIZALARA NUMARA GIRILMESI-----	861N..(N=1-9)
KISISEL HAFIZADAN ARAMA YAPILMASI-----	6N (61-69)
ORTAK BELLEKTEN ARAMA YAPILMASI-----	6#MM VEYA 50MM(M=00-99)
KISISEL BELLEKTEN OTOMATIK ARAMA YAPILMASI-----	6*N VEYA 30N (1-9)
ORTAK BELLEKTEN OTOMATIK ARAMA YAPILMASI-----	6*#MM VEYA 40MM
OTOMATIK ARACIYI DEVREDEN CIKARMAK-----	6** VEYA 20
RAHATSIZ EDILMEME PROG.-----	831
RAHATSIZ EDILMEME IPTALI -----	830
MESGUL ABONEYI OTOMATIK ARAMA PROG.-----	# VEYA 8 (FLASH)
CEVAP VERMEYEN ABONEYI OTOMATIK ARAMA PROG.-----	# VEYA 8 (FLASH)
IKINCI KONFERANSCIYI ARAMA (DAHILI)-----	81II (II=ABONE NO) FLASH
IKINCI KONFERANSCIYI ARAMA (HARICI)-----	89 ? 819 OLABILIR BAK(f)
BIRINCI KONF. ILE KONUSMA (2NCI BEKLER)-----	FLASH 1
IKINCI KONF.ILE KONUSMA (1NCI BEKLER)-----	FLASH 2
UCLU KONFERANS-----	FLASH 3
BIRINCI KONF.ILE KONUSMA (2NCI COZULUR)-----	FLASH 4
IKINCI KONF.ILE KONUSMA (1NCI COZULUR)-----	FLASH 5
IKI DIS HATTI BAGLAMA-----	FLASH 0
WAKE-UP VEYA SAAT HATIRLATMA-----	838 SSDD
DIS HATTA FLASH YAPMA-----	83 VEYA * (FLASH)
YAZICIDA SATIR ATLATMA-----	PROG.MODE VE 8974S(1-9)

PROGRAM MODUNDA KULLANILACAK OZELLIKLER

```

=====
PROGRAM MODUNA GIRIS----- 800SSSS (S=1994)
YENI OPERATOR TAYINI (DEF.11)----- 803+abone no(ii)
ABONENIN DIS ERISIM KODUNU DEGISTIRME(DEF-1)---- 810+abone no e(1-8)
ABONE COS'LARINI AYARLAMA (DEF-2)----- 811+K+ABONE(K=2-5)
DIS GORUSME SURESININ SINIRLANDIRMASI(DEF-0)---- 8120+ABONE+d(0-8)
ILK N HAFIZAYI ARAMA YETKISI IPTALI----- 81260+ii(abone)
ILK N HAFIZAYI ARAMA YETKISI VERME----- 81260ii
ABONELERIN KISITLAMA TAB.COZULMESI----- 81280ii
ABONELERIN KISITLAMA TAB.BAGLANMASI----- 81281ii
CO TO CO TRANSFERE IZIN VERME----- 81291ii
CO TO CO TRANSFERI IPTAL ETME----- 81290ii
ARAYA GIRME YETKISI (DEF-0)----- 813iiy (y-0-3)
DIRECT ACIL DIS HAT PROGRAMLAMA----- 8140ii9
DIRECT ACIL IC HAT PROGRAMLAMA----- 8140iii (I-i ayni)
DIRECT ACIL IC DIS HAT IPTALI----- 8140ii0
GECIKMELI ACIL HAT PROGRAMLAMA----- 8141iii (I-i ayni)
GECIKMELI ACIL HAT IPTALI----- 8141ii0
ABONE SIFRESINI 123 YAPMA----- 815ii
SISTEM SIFRESINI DEGISTIRME----- 816 eski sif+yeni sif
SA/MA NUMARASININ DEGISTIRILMESI(DEF=0)----- 8171A
IZIN TABLOSUNA NUMARA GIRME----- 8173#M..
KISITLAMA TABLOSUNA NUMARA GIRME----- 8173*M..
IC HAT FLASH SURESININ PROGRAMLANMASI(def=7)---- 8181n
DIS HATTA FLASH SURESININ PROGRAMLANMASI(def=3)- 8187n
CAGRI KAYIT RAPORSUZ SURE PROGRAMLANMASI(def=2)- 8188n
KAPI ROLESİ CALISMA MODUNUN PROG.(def=1)----- 819x
NVM CHECKSUM KONTROLU----- 825
DIS HAT OTOMATİK ACMA IZIN VERME----- 8281
DIS HAT OTOMATİK ACMA IPTAL ETME(def)----- 8280
DIS HAT OTOMATİK KAPAMA IZIN VERME ----- 8291
DIS HAT DONUSUMLU SECME (def)----- 89210
DIS HAT SIRALI SECME ----- 89211
DIS HATTIN OZEL OPERATORUNUN IPTALI (def)----- 8931T0
DIS HATTA OZEL OPERATOR TAYINI (dil)----- 8931Tii
DIS HATLARIN FAX OZELLIGININ IPTALI(def)----- 8934T0
DIS HATLARIN FAX'A YONLENDIRILMESI----- 8934Tii
DIS HATLARA OTO. MUZİK IPTALI(def)----- 89350T
DIS HATLARA OTOMATİK MUZİK BAGLANMASI----- 89351T
DIRECT IC HAT ARAMANIN IPTALI(def)----- 89370T
DIRECT IC HAT ARAMA OZELLIGI PROG.(DISA)----- 89371T
DIS HATTIN CIKAN ARAMAYA ACILMASI(def)----- 8949T
DIS HATTIN CIKAN ARAMAYA KAPATILMASI----- 8940T
DIS HATTAN ERISIM KODU CIKARMA----- 8941TE
DIS HATTA ERISIM KODU EKLEME(def-1)----- 8942TE
CAGRI KAYIT RAPOR SEVIYESINI AYARLAMA(def-0)---- 898r

```

O P E R A T O R O Z E L L I K L E R I

```

=====
UZAKTAN PROGRAM MODUNA GECIS----- 80
GUNDUZ MODUNA GECIS(def)----- 801000 (o=1,2,3)
GECE MODUNA GECIS----- 802000
MUZIK DEGISTIRME----- 804m
TAKVIM AYARLAMA----- 806ggaayy
SAAT AYARLAMA----- 807ssdd
ACIK DIS HATLARI TEST ETTIRME----- 820
ORTAK HAFIZAYA NUMARA GIRME----- 860MM...
DIS HATTIN SERVISE KAPATILMASI----- 8910T
DIS HATTIN MF ACILMASI----- 8911T
DIS HATTIN DP ACILMASI----- 8912T
MF ARAMADA ZAYIFLATMA IPTALI----- 89230
MF ARAMADA ZAYIFLATMA KOYMA----- 89231
HARICI CAGRI YONLENDIRME IPTALI----- 8939T
HARICI CAGRI YONLENDIRME PROGRAMLAMA----- 8939TMM

```

K U L L A N I L A N K I S A L T M A L A R

```

=====
T----- DIS HAT NUMARASI (MXs icin 1veya 2,Mxo icin
1...8 olabilir)
SSSS----- SIFRE (* ve # da kullanilabilir.)
YYYY----- YENI SIFRE (def=1994)
sss----- KISISEL SIFRE (000-255)
yyy----- YENI KISISEL SIFRE (def=123)
y ----- 0..3 ARASINDA ARAYA GIRME YETKISI(def=0)
ii----- DAHILI ABONE NUMARASI (Mxo 11-48,Mxs 1-6)
II----- ACIL HAT HEDEF DAHILI ABONE No.(ii ile ayni)
N ----- KISISEL BELLEK NUMARASI (1...9 OLABILIR)
MM ----- ORTAK BELLEK NUMARASI (00...99 OLABILIR)
ssdd----- SAAT VE DAKIKA CINSINDEN ZAMAN BILGISI
ggaayy----- GUN,AY VE YIL BILGISI (6 RAKAM OLARAK)
ORNEGIN: 23/EYLUL/1991 =230991
A----- S.ARASI VE M.ARASI ARAMA NUMARASI (def=0)
d----- 0..8 ARASINDA DAK.CINSINDEN DIS HAT GORUSME
SURESİ SINIRI (def=0 sinirlama yok).
E ----- 1..8 ARASINDA DIS HAT ERISIM KODU (def=1)
K ----- ABONE COS'LARI
1-hic arama yapamaz
2-dahili arama yapabilir.
3-dahili ve sehirici arama yapabilir.
4-dahili,s.ici,ve s.arasi arama yapabilir.
5-her turlu arama yapabilir.
r ----- cagri kayit rapor seviyesi(scdr cikis)
0-rapor alinmayacak (def)
1-yalniz m.arasi gorusmeler yazilacak
2-s.arasi ve m.arasi gorusmeler yazilacak.
3-tum harici gorusmeler yazilacak
s----- yazici satir atlatma sayisi(1..9,0,*,#)
m----- muzik numarasi(1..9,0,*,#)
M----- 0...7 ARASINDA KISITLAMA TABLOSU GIRIS
SIRA NUMARASI.
000----- OPERATORUN KISISEL SIFRESİ
x----- KAPI ROLESİ CALISMA MODU
0-INACTIVE

```

ÖZELLİK KOD LİSTESİ

	OFFICE ve STUDIO-A	STUDIO-B
Cevapsız Çağrı Geri Arama (Dahill Abone)	# veya 8	
Cevapsız Çağrı Yönlendirme	8 5 6	
Cevapsız Çağrı Yönlendirme İptal	8 5 6 0	
Çağrı Park Etme	# veya 8 8	
Park Edilmiş Çağrıyı Geri Alma	# # veya 8 8 8	
Çağrı Toplama (Abone Numaralı)	* 1 veya 8 7 1	
Çağrı Toplama (Abone Numarasız)	* * veya 8 7 8	
Çağrı Yönlendirme - Beni Takip Et	8 5 5	
Çağrı Yönlendirme-Hedef Aboneden	8 5 8	
Çağrı Yönlendirme İptal	8 5 5 0	
Dış Hat Bağlantısında Süre Uzatma	1	
Dış Hattta Flaş Yapma	* veya 8 3	
Kapı Otomatlığı	1 0 veya 5 5	7 7
Meşgulde Çağrı Yönlendirme	8 5 7	
Meşgulde Çağrı Yönlendirme İptal	8 5 7 0	
Meşgulde Geri Arama (Dahill Abone)	# veya 8	
Ortak Hızlı Arama İlistesinden Arama Yapma	6 # veya 5 0	0 # veya 7 0

	OFFICE ve STUDIO-A	STUDIO-B
Ortak Hızlı Arama Listesinden Otomatik Arama	6 * # veya 4 0	0 * # veya 7 9
Özel Hızlı Arama Listesine Numara Girme	8 6 1	
Özel Hızlı Arama Listesinden Arama Yapma	6	0
Özel Hızlı Arama Listesinden Otomatik Arama	6 * veya 3 0	0 * veya 7 8
Özel/Ortak Hızlı Arama Listesinden Otomatik Arama İptali	6 * * veya 2 0	0 * * veya 7 6
Özel Şifrenin Değiştirilmesi	8 3 6	+ Esk şifre + Yeni şifre 1234
Rahatsız Edilmeme	8 3 1	
Rahatsız Edilmeme İptal	8 3 0	
Saat (Randevu) Hatırlatma	8 3 8	
Saat (Randevu) Hatırlatma İptal	8 3 8 0 0 0 0	
Santral Operatörü İle Görüşme	0	
Son Numara Tekrarı	6 0	
Telefon Kilitleme	8 3 7 1	+ Şifre
Telefon Kilitleme İptal	8 3 7 0	+ Şifre
İkinci Konferansçıyı Arama (Dahil)	8 1	
İkinci Konferansçıyı Arama (Harici)	8 9	
Birinci Konferansçı İle Gizli Görüşme	1	
İkinci Konferansçı İle Gizli Görüşme	2	
Üçlü Konferans	3	
İkinci Konferansçıyı Çözerek Birinci İle Görüşme	4	
Birinci Konferansçıyı Çözerek İkinci İle Görüşme	5	
İki Dış Hattı Bağlama	0	

MX-1 OFFICE/STUDIO Abone Özellikleri Kullanım Kılavuzu

<https://santralservisi.tr>