

- SECEREK HAT ALMA : 801 – 802 – 803 – 804
- GURUP ÇAĞRI TOPLAMA : **
- ÇAĞRI TOPLAMA : *7 + Çalan dahili numara
- ÇAĞRI BEKLETME : Flash (Flash tuşu olmayan telefonlarda çatal altı)
- ÇAĞRI AKTARMA :
 - NORMAL TELEFONDAN : Flash + Dahili No
 - KONSOLDAN : [TRANSFER] + Dahili No
- SANTRAL ARAMA : 0
- DIŞ HAT ARAMA : 9 + Numara
- ÇAĞRI YÖNLENDİRME
 - MEŞGULDE YÖNLENDİRME : *554 2 Dahili No # İPTALİ : *554 #
 - CEVAP YOKSA YÖNLENDİRME : *554 3 Dahili No # İPTALİ : *554 #
 - HER DURUMDA YÖNLENDİRME : *554 1 Dahili No # İPTALİ : *554 #
- SANTRAL HIZLI ARAMA LİSTESİ
 - Konsoldan [TRANS/PGM] + [SPEED] + 2000...2499 + Telefon No + [HOLD/SAVE] + İsim + [HOLD/SAVE]
 - Aramak için 2000...2499 Hafıza numarası tuşlanır
- KONSOLDAN KONFERANS YAPMAK
 - [CONF] Tuşuna Bas + Dahiliyi Ara
 - Çağrı cevaplandığında [CONF] tuşuna bas
 - Konferans yapılacak kişiyi ara [CONF] tuşuna bas
 - Başka bir kişi aranacaksa numarayı çevir [CONF] tuşuna bas
 - Numaralar arandığında konferansı başlatmak için [CONF] tuşuna bas.
 - Konferansı başlatan kişi çıkmak isterse tekrar [CONF] tuşuna basar.
- ARAYA GİRME : Dahiliyi ara + Meşgul ise + Araya girme Tuşuna bas
- SANTRALE BIRAKILAN MESAJLARI DİNLEME : MSG tuşuna bas
- OTOMATİK TEKRAR ARAMA : Aramay Yap + Meşgul ise + [CALL BACK] tuşuna bas kapat,
- ANONS DEĞİŞTİRME : [TRANS/PGM] 06 001 # ANONS [SAVE]
- BIRAKILAN MESAJLARI DİNLEME :
 - KONSOLDAN : MSG tuşuna bas Mesajlar sırayla dinlenir, Silmek için dinlerken ekrandaki iptal tuşuna basılır
 - DAHİLİDEN : *563 Tuşla Mesajlar sırayla dinletilir, Silmek için dinlerken #1 tuşlanır.